







DCR315S	Campainha portátil sem fios com luz halo, modo de suspensão e botão – Branco	
	<ul style="list-style-type: none"> • Design compacto • Até 150m de alcance sem fios • Som digitalmente realçado com controlo de volume • Volume máximo de 84 dB alcança até 80 m • Escolha de 6 melodias • Modo de Suspensão/Silencioso • Luz Halo e sinalização LED proporcionam alertas visuais • Até 2 anos de duração da bateria • Fácil instalação – não é necessária cablagem • Fixações incluídas 	<p>Campainha (branco): Dimensões: Ø115 x 3,5mm Pilhas: 3 x LR6 (AA) 1,5 V (não incluídas)</p> <p>Botão (branco): Dimensões: 30 x 70 x 16 mm Pilhas: 1 x CR2032 (3 V) (incluída)</p>
		Código de barras da Unidade: 5004100965318

DCR311S	Campainha portátil sem fios com botão – Branco	
	<ul style="list-style-type: none"> • Até 150m de alcance sem fios • Som melhorado digitalmente • Volume máximo de 80 dB com alcance até 60 m • Escolha de 4 melodias • Até 2 anos de duração das pilhas • Fácil instalação – não é necessária cablagem • Fixações incluídas • Pilhas 8V requeridas 	<p>Campainha (branco): Dimensões: Ø115 x 35mm Pilhas: 4 x LR6 (AA) 1,5 V (não incluídas)</p> <p>Botão (branco): Dimensões: 30 x 70 x 16 mm Pilhas: 1 x CR2032 (3 V) (incluída)</p>
		Código de barras da Unidade: 5004100965295

DCP711	Botão sem fios com luz de confiança LED – Branco	
	<ul style="list-style-type: none"> • Até 200m de alcance sem fios • Luz de confiança LED • Função Toque Secreto • Compartimento das pilhas de abertura fácil • Até 2 anos de duração das pilhas • Indicador de pilhas fracas • À prova de água (IP55) • Fácil instalação – sem cablagem necessária • Fixações incluídas 	<p>Botão (branco): Dimensões: Ø40 x 18 mm Pilhas: 1 x CR2032 (3 V) (incluída)</p>
		Código de barras da Unidade: 5004100967831